

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

2-STERN-HEUWENDER



STAND 2014



2-STERN-HEUWENDER

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Heuwender.

Um Ihnen die Bedienung zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten eine kurze Anleitung für Sie zusammengestellt. Sollten, trotz aller Erwartungen, dennoch Fragen oder Probleme auftauchen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.





2-STERN-HEUWENDER

1. Technische Daten

Technische Daten	Wert
Maße	
♦ Länge	1,46m
♦ Breite	2,61m
♦ Höhe	1,20m
Max. Geschwindigkeit der Zapfwelle beim Wenden	340 Umdrehungen /Min
Geeigneter Traktor	Ab 8-10KW
Gesamtgewicht	115kg
Geschwindigkeit beim Wenden	6 bis 12km/h
Geschwindigkeit beim Transport	Bis zu 25km/h

2. Warnhinweise

- ♦ Beim Transport nie auf der Maschine aufhalten!
- ♦ Beim Gebrauch der Maschine dürfen sich keine Personen im näheren Umkreis aufhalten!
- ♦ Finger oder Hände beim Betrieb der Maschine nicht in die Maschine bringen: Quetschungsgefahr!
- ♦ Maximale Transportgeschwindigkeit von 25km/h einhalten!
- ♦ **Überprüfen Sie die Spannung des Riemens vor jedem Gebrauch! Bei Bedarf straffen! Achten Sie darauf, dass der Riemen nicht überspannt wird! Mögliche Folge: Heißlaufen und Überhitzen des Gerätes!**



2-STERN-HEUWENDER

3. Bedienungsanleitung

- ◆ **Vor in Betriebnahme und vor jedem Gebrauch lose Schrauben nachziehen und die entsprechenden Teile fetten!**
- ◆ Den Heuwender über die 3 Punkt-Aufhängung mit Ihrem Traktor verbinden.
- ◆ Die Zapfwelle mit Traktor und Wender verbinden.
- ◆ Spannung des Riemens überprüfen & ggf. Spannen.
- ◆ Lose Schrauben anziehen!
- ◆ Vor Inbetriebnahme die Stütze hoch nehmen.
- ◆ Die benötigte Arbeitsstellung über die Einstellung der 3-Punkt (Oberlenker) erzeugen. Die Stützräder müssen den Boden berühren und der Wender sollte leicht nach hinten eingestellt werden.
- ◆ Den Wender über die Zapfwelle in Betrieb nehmen.

4. Ersatzteile

Ersatzteil	Artikel Nr.
Zinken	ZUB19
Keilriemen	C5000