

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

KARTOFFELHÄUFLER



STAND 2014



KARTOFFELHÄUFLER

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kartoffelhäufel.

Um Ihnen die Bedienung zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten eine kurze Anleitung für Sie zusammengestellt. Sollten, trotz aller Erwartungen, dennoch Fragen oder Probleme auftauchen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.





KARTOFFELHÄUFLER

1. Technische Daten

Technische Daten	Wert
Maße	
♦ Länge	1,05m
♦ Breite	0,80m
♦ Höhe	1,00m
♦ Breite Aufnahme Unterlenker	0,45m
Arbeitsbreite zum Anhäufeln	62/67cm
Geeigneter Traktor	Ab 11PS
Gesamtgewicht	80kg
Geschwindigkeit beim Häufeln	Bis zu 7km/h
Geschwindigkeit beim Transport	Bis zu 25km/h

2. Warnhinweise

- ♦ Beim Transport nie auf der Maschine aufhalten!
- ♦ Beim Gebrauch der Maschine dürfen sich keine Personen im näheren Umkreis aufhalten!
- ♦ Finger oder Hände beim Betrieb der Maschine nicht in die Maschine bringen: Quetschungsgefahr!
- ♦ Maximale Transportgeschwindigkeit von 25km/h einhalten!



KARTOFFELHÄUFLER

3. Bedienungsanleitung

- ◆ **Vor in Betriebnahme und vor jedem Gebrauch lose Schrauben nachziehen und die entsprechenden Teile fetten!**
- ◆ Die Maschine über die 3 Punkt-Aufhängung mit Ihrem Traktor verbinden.
- ◆ Die für die jeweiligen Pflanzkulturen benötigten Schare in die vorgesehene Halterung einsetzen. (Schrauben fest anziehen!)
- ◆ Die benötigte Schartiefe einstellen.
- ◆ Die Spannfeder auf den jeweiligen Bodentyp einstellen:
 - Position 1 / geringe Federspannung : leichter Boden
 - Position 2 / mittlere Federspannung: mittlerer Boden
 - Position 3 / harte Federspannung: schwerer Boden
- ◆ Heckhydraulik absenken und anfahren.