

Bedienungsanleitung Pflanzmaschine

Beschreibung / Technische Daten

- 2-Reihen
- Traktor kraft - 18 kW
- Die Arbeitsgeschwindigkeit - 1 km/h
- Maschinengewicht 210 kg
- Reihenabstand regulierbar
- Verstellbares Stützrad
- Tisch für Behälter mit Ablage aus Edelstahl
- Stabiler Sitz
- Für Pflanzen: Kohl, Salat, Sellerie, Tomaten, Paprika, Erdbeeren, Rosen, Sträucher

Technische Daten

Reihenbreite 51-109 cm
Abstand Pflanzen 20,30,40,60,120 cm
Länge 1500 mm
Breite 1400 mm
Höhe 1080 mm

Sicherheitstechnische Hinweise

- Im Arbeitsbereich und Schwenkbereich dürfen sich keine Personen aufhalten
- Vor Arbeitsbeginn alle funktionen des Gerätes Testen
- Im Straßenverkehr darf niemand auf der Maschine befördert werden
- Das Bedienpersonal muss eine Unterweisung vor Arbeitsbeginn erhalten
- Nicht mit den Händen in Rotierende Teile fassen
- Während sich das Gerät Inbetriebnahme befindet nicht Auf und Absteigen
- Inbetriebnahme des Gerätes nur durch autorisiertes Personal

Hinweis zur Verkehrssicherheit

Die Pflanzmaschine dient nicht zur Beförderung von Personen auf öffentlichen Straßen

Wartung und Pflege

- Gerät reinigen und abschmieren.

Allgemein gilt:

- Warnbildzeichen und Hinweisschildern genaustens befolgen!
- Alle Sicherheitsanweisungen an autorisiertes und belehrtes Personal Weitergeben